

Buil Tone ♪ Sound ♪ 取扱説明書(CKS01A22アナログ入力タイプ)

```
特徴 電圧入力でファイル再生のシンプル動作!!
入力電圧に応じたファイルを再生!!
30mm×40mmの超小型設計!!
消費電流約15mA(待機時)
マイクロSDカード(2GBまで)使用
PCからMP3ファイルをコピーすれば、そのまま再生できます!!
```

接続例



接続例(ステレオの場合)



ステレオで使用する場合、左チャンネルが逆位相(仮想サラウンド)になっているのでご注意ください。

使い方

基板に、電源、スピーカー、スイッチを接続します。 電源は、必ず2.7~3.6Vの範囲のものをご使用ください。

電圧と電源の向きにご注意ください!! 向きを間違えると壊れます!! 5Vの電源を使うと壊れます!!

マイクロSDカードに、再生したいMP3ファイルを入れます。拡張子はMP3にしてください。

スイッチとの対応は、書き込んだ順番(FATに書かれている順番)になります。

ファイル名の順番ではないのでご注意ください。

必ず2GB以下のマイクロSDカードをご使用ください。

必ずFAT16でフォーマットしたものをご使用ください。

SDHC/FAT32には対応しておりません。


MP3ファイルの入ったマイクロSDカードを、基板のスロットに差し込みます。

抜くときは、マイクロSDカードを一旦押し込むと抜けます。 マイクロSDカードを抜き差しするときは、必ず電源をはずしてください。

電源を入れ、電圧入力に電圧をかけると再生します。

電圧入力には、かならず電源電圧以下の電圧を入れるようにしてください。電源 電圧以上の電圧をかけると、壊れる可能性があります。電源を切っているときには、 電圧入力に電圧をかけないでください。

入力回路例



RpがRよりも十分大きいものとすると、VCCとPCOの電位差Vと再生動作は下記のようになります。

スイッチ1がON V=3×1/4 ・・・ファイル1再生 スイッチ2がON V=3×2/4 ・・・ファイル2再生 スイッチ3がON V=3×3/4 ・・・ファイル3再生 スイッチ4がON V=3×4/4 ・・・ファイル4再生

すべてOFF V=0 ···再生停止 ※MP3ファイルを4個入れている場合

閾値の決定法

入力電圧の閾値は、メモリーカードに入れたMP3ファイルの数によって決定されます。 MP3ファイル数がN個、電源電圧がVとすると、電圧入力とファイルの関係は、 下記のようになります。

動作 入力電圧範囲
・再生しない 0~V/(N+1)
・ファイル1再生 V/(N+1)~V×2/(N+1)
・ファイル2再生 V×2/(N+1)~V×3/(N+1)
: :
・ファイルP再生 V×P/(N+1)~V×(P+1)/(N+1)
: :
・ファイルN再生 V×N/(N+1)~V

例


電源3V、メモリーカードに入っているMP3ファイルが2個の場合

動作 入力電圧範囲

・再生しない 0~1V・ファイル1再生 1~2V・ファイル2再生 2~3V

※入力電圧は、VCC(電源+側)とPCOとの電位差をあらわします。VCCが基準になっていますのでご注意ください。

※再生中に入力電圧が変化して、現在再生しているファイルの電圧範囲と異なる電圧になった場合、再生を停止して、入力されている電圧に対応するファイルを再生します。また、電圧をかけている間に再生が終了した場合は、同じファイルを繰り返し再生します。



- ・アナログ入力のファームウェアでは、有効な入力端子は、PC0のみとなります。
- ・「AVR用書き込み端子」は、ファームウェアのバージョンアップ用です。
- ・モノラルで使用する場合は、モノラル音源を使用し、オーディオ左とオーディオ右の端子にスピーカーを接続してください。
- ・ステレオで使用する場合は、オーディオ右とオーディオ用GNDの端子に右のスピーカーを、オーディオ左とオーディオ用GNDの端子に左のスピーカーを、それぞれ接続してください。
- ・電源のGNDとオーディオのGNDをショートさせないようご注意ください。
- ・VCCとVOLを抵抗で接続すると、音が小さくなります。0 で最小、100k 以上で最大音量となります。

仕様 電源 2.7V~3.6V

入力電圧範囲 0~電源電圧

動作電流 32mA程度(無負荷時)

待機電流 15mA程度(電源2.7Vの場合)

対応ファイル MP3

対応メディア マイクロSD(SDHCには対応していません)

FAT16 (FAT32には対応していません)

出力 モノラルまたは仮想サラウンド

出力負荷抵抗 16~30

ご注意

- ・WAVファイルは再生できません。
- ・ファイル数が多いと、曲と曲の電位差が小さくなるのでご注意ください。
- ・ファイルが断片化していると、再生に時間がかかる場合があります。そのような場合は、マイクロSDカードをフォーマットして、ファイルを入れなおしてみてください。
- ・再生するファイルの最初に無音時間があったりすると、再生まで(音が聞こえるまで) に時間がかかる場合があります。
- ・ビットレートが高すぎるファイルは、音が途切れるなどの障害が発生する場合があります。その場合は、ビットレートを下げたMP3ファイルをご使用ください。
- ・入力への線が長すぎると、ノイズを拾って誤動作する可能性があります。あまり長く しないようご注意ください。長くする場合は、ノイズ対策をお願いします。
- ・本体は静電気に弱いです。静電気の影響を受けないようにしてご使用ください。
- ・スピーカーを1個だけ使用する場合は、モノラルのファイルを使うことをお勧めします。スピーカー1個だけ使用する場合、ステレオの音源を使うと、音量が小さくなる場合があります。
- ・再生中の音量変更はできません。音量が小さい場合は、外部アンプなどをご利用ください。
- ・すべてのMP3ファイルの再生、すべてのマイクロSDメディアでの動作を保証する ものではありません。フォーマットやビットレートによっては再生できない場合もある のでご了承ください。
- ・バージョンアップのため、回路・ファームウェアが変更になる可能性があります。ご 了承ください。

株式会社シーワーク 2011年7月19日 第2版